

# Notice Hotte **METEORITE Elica**

Instructions de montage et mode d'emploi



 elica

**CUISSISSIMO** 

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR VOTRE CUISINE



[www.cuisissimo.com](http://www.cuisissimo.com)

## INSTRUCTIONS

**Suivre impérativement les instructions de cette notice.** Le constructeur décline toute responsabilité pour tous les inconvénients, dommages ou incendies provoqués à l'appareil et dûs à la non observation des instructions de la présente notice.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que : - des coins

cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, des fermes, l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel : des environnements du type chambre d'hôtes.

La hotte peut avoir des configurations esthétiques différentes par rapport à ce qui est illustré dans les dessins de ce manuel, cependant les instructions pour l'utilisation, l'entretien et l'installation restent identiques.

**! Il est important de conserver ce livret pour pouvoir le consulter à tout moment. En cas de vente, de cession ou de déménagement, s'assurer qu'il reste avec le produit.**

**! Lire attentivement les instructions: il y a d'importantes informations sur l'installation, sur l'emploi et sur la sécurité.**

**! Ne pas effectuer des modifications électriques ou mécaniques sur le produit ou sur les conduit d'évacuation.**

**! Avant d'installer l'appareil, vérifiez qu'il n'y a aucun composant endommagé. Sinon, contactez votre revendeur et ne pas continuer l'installation.**

**Remarque :** Les pièces indiquées avec le symbole “(\*)” sont des accessoires optionnels qui sont fournies uniquement avec certains modèles ou des pièces non fournies qui doivent être achetées.



## ATTENTION

**Attention !** Avant tout entretien ou nettoyage du produit débranchez l'alimentation électrique en retirant la fiche électrique ou en coupant l'interrupteur général

- Utilisez des gants de travail pour toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si ces personnes sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation correcte de l'appareil permettant d'éviter tout danger leur ont été communiquées.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La pièce doit avoir une aération suffisante lorsque la hotte est utilisée conjointement avec d'autres appareils fonctionnant au gaz ou autres combustibles.
- La hotte doit être régulièrement nettoyée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur (AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS); cela devrait se faire en conformité avec les instructions d'entretien. Le non respect des instructions expressément fournies concernant le nettoyage de la hotte et des filtres peut provoquer des risques d'incendie.
- Ne pas flamber d'aliments sous la hotte.

*L'utilisation d'une flamme nue est dommageable pour les filtres et peut causer un incendie, par conséquent, elles doivent être évitées de toute façon. La friture doit être faite avec soin afin de s'assurer que l'huile surchauffée ne prend pas feu.*

**AVERTISSEMENT:** Lorsque la table de cuisson est en fonctionnement, les parties accessibles de la hotte peuvent devenir très chaudes.

Pour le remplacement de la lampe, utilisez uniquement le type de lampe spécifié dans la section remplacement/maintenance lampe dans ce manuel.

**Attention ! Ne pas brancher l'appareil au réseau électrique avant que l'installation est complètement terminée.**

En ce qui concerne les mesures techniques et de sécurité à prendre pour l'évacuation des fumées, respectez strictement les dispositions des règlements locaux. L'air ne doit pas être envoyé dans un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.

Ne pas utiliser ou laisser la hotte sans les lampes correctement montées, car un éventuel risque de choc électrique est possible.

N'utilisez jamais la hotte sans la grille montée correctement!



## ATTENTION

La hotte ne doit **JAMAIS** être utilisée comme une surface d'appui, sauf indication expresse. Utilisez uniquement les vis de fixation fournies avec le produit pour l'installation, ou, si non fournies, acheter le type correct de vis.


Utilisez la longueur correcte pour les vis qui sont identifiées dans le Guide d'installation. En cas de doute, consultez votre centre de service agréé ou du personnel qualifié.

**ATTENTION! Le défaut d'installer les vis et les dispositifs de fixation conformément à ces instructions peut entraîner des risques électriques.**

Ne pas mettre en marche au moyen d'un programmateur, d'une minuterie, ou d'un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.

**Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2012/19/EC concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.**



Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

Appareil conçu, testé et fabriqué conformément aux normes suivantes :





- Sécurité : EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
- Performances : EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
- EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.





**Suggestions pour une utilisation correcte afin de réduire l'impact environnemental :**




Allumer la hotte à la vitesse minimum pendant la cuisson et la laisser fonctionner pendant quelques minutes après la fin de la cuisson. Augmenter la vitesse uniquement en présence d'une grande quantité de fumée ou de vapeur et n'utiliser la/les vitesse(s) accélérées que dans les cas extrêmes. Remplacer le(s) filtre(s) au charbon lorsque cela est nécessaire afin de maintenir une réduction efficace des odeurs. Nettoyer le(s) filtres à graisse lorsque cela est nécessaire afin de maintenir un filtrage efficace des graisses.








Utiliser un système de tuyauterie du diamètre maximum indiqué dans ce manuel afin d'optimiser le rendement et de minimiser le bruit.






















## UTILISATION

La hotte est réalisée de façon qu'elle puisse être utilisée en version aspirante à évacuation extérieure, ou filtrante à recyclage intérieur.



### **Version évacuation extérieure**

Les vapeurs sont évacuées vers l'extérieur à travers un conduit d'évacuation fixé à la bride de raccord qui se trouve au-dessus de la hotte.

**Attention !** Le tuyau d'évacuation n'est pas fourni et doit être acheté à part. Le diamètre du tuyau d'évacuation doit être égal à celui de la bride de raccord.

Si la hotte est équipée d'un filtre à charbon, ce dernier doit être enlevé.

Relier la hotte aux tubes et trous d'évacuation de la paroi d'un diamètre équivalent à la sortie de l'air (collier de raccord). L'utilisation de tubes et des trous d'évacuation à paroi avec un diamètre inférieur entraînera une diminution des performances d'aspiration et une nette augmentation du bruit.

**Nous déclinons toute responsabilité à cet égard.**

**! Utiliser un tuyau de la longueur strictement nécessaire.**

**! Les coudes du tuyau doivent être en nombre minime (angle maxi du coude: 90°).**

**! Éviter les variations excessives de section du tuyau.**



### **Version recyclage**

L'air d'aspiration sera dégraissé et désodorisé avant d'être renvoyé dans la pièce. Pour utiliser la hotte dans cette version, vous devez installer un système de filtrage supplémentaire basé sur charbon actif.

## INSTALLATION

La distance minimum entre la superficie de support des récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine ne doit pas être inférieure à 50cm dans le cas de cuisinières électriques et de 65cm dans le cas de cuisinières à gaz ou mixtes. Si les instructions d'installation du dispositif de cuisson au gaz spécifient une plus grande distance, il faut en tenir compte.

### Branchement électrique

La tension électrique doit correspondre à la tension reportée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la hotte. Si une prise est présente, branchez la hotte dans une prise murale conforme aux normes en vigueur et placée dans une zone accessible également après l'installation. Si aucune prise n'est présente (raccordement direct au circuit électrique), ou si la prise ne se trouve pas dans une zone accessible également après l'installation, appliquez un disjoncteur normalisé pour assurer de débrancher complètement la hotte du circuit électrique en conditions de catégorie surtension III, conformément aux réglementations de montage.

**Attention !** Avant de rebrancher le circuit de la hotte à l'alimentation électrique et d'en vérifier le fonctionnement correct, contrôlez toujours que le câble d'alimentation soit monté correctement.

La hotte est pourvue d'un câble d'alimentation spécial; en cas de détérioration du câble, en demander un neuf au service d'assistance technique.

### **Avant de commencer l'installation:**

- Vérifier que le produit acheté soit de dimensions adéquates pour la zone d'installation choisie.
- Enlevez le(s) filtre(s) au charbon actif (\*) si ceux-ci sont fournis (voir également le paragraphe concerné). Celui( ceux-ci) est(sont) remonté(s) uniquement si l'on veut utiliser la hotte en version recyclage.
- Vérifiez qu'à l'intérieur de la hotte il n'y est pas (pour des raisons de transport) d'autre matériel fourni avec l'équipement (par exemple: vis (\*), garanties (\*) etc., dans ce cas, enlevez-les et conservez-les.

**Appareil excessivement lourd ;** la manutention et l'installation de la hotte doivent être effectuées par **deux personnes ou plus.**

## FONCTIONNEMENT

Pour certains modèles, une télécommande est disponible comme un kit d'accessoires, avec laquelle vous pouvez contrôler les principales fonctions de la hotte. Vérifiez auprès votre distributeur ou le centre d'assistance autorisé la compatibilité de votre modèle.

Panneau de contrôle avec 7 boutons Pour sélectionner les fonctions de la hotte il suffit de toucher les contrôles



**Fonctionnement automatique (détecteur) , connexion avec SNAP®**



**Bouton ON/OFF éclairage**

*Appuyez brièvement pour activer ou désactiver l'éclairage de la plaque de cuisson. Appuyez longtemps pour régler la teinte de la lumière (certains modèles uniquement).*



**Bouton de sélection vitesse (puissance d'aspiration) intensive**

*- durée de 5 minutes et ensuite la hotte revient à la vitesse (puissance d'aspiration) moyenne ou s'éteint si l'arrêt retardé de la hotte est activé (uniquement avec télécommande). La touche clignote dans les deux cas pour indiquer la temporisation de la vitesse.*



**Bouton de sélection vitesse (puissance d'aspiration) haute.**

*La touche clignote si l'arrêt retardé de la hotte est activé (uniquement avec télécommande).*



**Bouton de sélection vitesse (puissance d'aspiration) moyenne.**

*La touche clignote si l'arrêt retardé de la hotte est activé (uniquement avec télécommande).*



**Bouton de sélection vitesse (puissance d'aspiration) basse**

*- le clignotement indique la nécessité de laver le filtre à graisse. La touche clignote si l'arrêt retardé de la hotte est activé (uniquement avec télécommande).*



**Bouton OFF moteur (stand by)**

### Indicateurs de Saturation filtres

À intervalles réguliers, la hotte indique la nécessité d'effectuer l'entretien des filtres.




*Touche éclairée à lumière fixe: effectuer l'entretien du filtre à graisse.*



*Touche éclairée clignotante: effectuer l'entretien du filtre à charbon actif.*


*Note : L'indication de la saturation des filtres est visible pendant la première minute après l'arrêt de la hotte; dans ce délai, la réinitialisation des indicateurs de saturation doit être effectuée.*


## Reset indicateurs de saturation filtres :

Appuyez longuement sur la touche 

Activation indicateur de saturation filtre à charbon actif

*Remarque: cette opération doit être effectuée avec la hotte éteinte.*

Cet indicateur est normalement désactivé, appuyez longuement sur la touche  pour activer la fonction : la touche est éclairée à lumière fixe.

Pour désactiver la fonction, appuyez longuement sur la touche  : la touche est éclairée à lumière clignotante.

Fonctionnement automatique (détecteur) , connexion avec **SNAP®**

Attention! Le bon fonctionnement de la hotte dépendra du «Réglage des paramètres pour le mode automatique» (voir le paragraphe correspondant)

## Fonctionnement automatique (capteur)

Appuyez sur la touche  . (la LED centrale  est éclairée en blanc). La hotte se met en fonction à la vitesse la plus appropriée selon les fumées de cuisson détectées par le capteur de la hotte.

## Fonctionnement automatique de la hotte avec SNAP®

Appuyez sur la touche  . (la LED centrale  est éclairée en orange) pour indiquer que la hotte peut fonctionner automatiquement avec le SNAP®

*Remarque : Le SNAP® est une unité d'aspiration auxiliaire qui peut fonctionner avec la hotte. Pour plus d'informations, consulter le manuel fourni avec le SNAP®*

## Fonctionnement automatique de la hotte avec le plan de cuisson Elica

Le fonctionnement de la hotte dépendra aussi de l'utilisation du plan de cuisson Elica.

Appuyez sur la touche  . (la LED centrale  est éclairée en blanc) pour indiquer que la hotte peut fonctionner automatiquement avec le plan de cuisson Elica, donc le comportement de la hotte dépendra aussi de l'utilisation du plan de cuisson Elica.

## FONCTIONNEMENT

### Fonctionnement automatique de la hotte avec SNAP® et plaque de cuisson Elica

Appuyez sur la touche . (la LED centrale  est éclairée en orange) pour indiquer que la hotte peut fonctionner automatiquement avec le plan de cuisson et avec le **SNAP®**

#### Réglage des paramètres pour le Fonctionnement automatique

*Remarque : Toutes les opérations de calibrage, de sélection, de réglage et de connexion logique décrites cidessous sont possibles avec la hotte éteinte (OFF). Le réglage des paramètres est fait de manière périodique **automatiquement** chaque fois que la hotte est reconnectée au réseau électrique (par ex.: lors de la première installation ou après une panne de courant) ou manuellement*


#### Réglage manuel

À effectuer lorsque vous remarquez un fonctionnement insatisfaisant du Fonctionnement automatique et il doit être effectué lorsque dans la cuisine persistent des conditions environnementales normales.






#### Le réglage manuel inclut :

- Calibrage de la hotte :
- Sélection du plan de cuisson (gaz-induction ou électrique)
- Connexion logique entre la hotte et SNAP® (si vous avez un SNAP®).


#### Calibrage de la hotte

Appuyez longuement sur la touche , toutes les LED de la touche clignotent pour indiquer que le calibrage a commencé; le processus durera environ 5 minutes.


Sélection du plan de cuisson (gaz – induction ou électrique)

Appuyez longuement simultanément les touches  et  : les touches   et  commencent à clignoter pendant 5 secondes.

Dans ce délai, appuyez sur:

la touche  en cas de plan de cuisson à gaz

la touche  en cas de plan de cuisson électrique

la touche  en cas de plan de cuisson à induction

La touche sélectionnée reste allumée pour indiquer la sélection réussie; après 10 secondes la touche clignote brièvement pour indiquer que la sélection effectuée a été enregistrée.




## Connexion logique entre la hotte et SNAP® (si vous avez un SNAP®).

La connexion entre la hotte et SNAP® est automatique, il ne faut pas effectuer des réglages.

### Panneau de contrôle avec 6 boutons

 **Fonctionnement automatique (capteur) et connexion avec SNAP®**

 **Touche ON/OFF éclairage**  
*Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'éclairage de la plaque de cuisson.  
Maintenez appuyé pour régler la teinte de la lumière.*

 **Touche de sélection de vitesse (puissance d'aspiration) haute: - première pression**


#### Touche de sélection de vitesse

**(puissance d'aspiration) intensive: - seconde pression**

*La vitesse (puissance d'aspiration) intensive a une durée de 5 minutes, ensuite on retourne à la vitesse (puissance d'aspiration) moyenne; la touche clignote.*

*Note: appuyant encore une fois, on retourne à la vitesse (puissance d'aspiration) haute.*


 **2 Touche de sélection de vitesse (puissance d'aspiration) moyenne-**


 **1 Touche de sélection de vitesse (puissance d'aspiration) basse -**  
*quand elle clignote indique la nécessité de laver le filtre à graisse.*

 **Touche OFF moteur (stand by)**

### Indicateurs de Saturation filtres

A intervalles réguliers, la hotte signale la nécessité d'effectuer l'entretien des filtres.

Touche  éclairée de lumière fixe: effectuez l'entretien du filtre à graisse.

Touche  éclairée de lumière clignotante: effectuez l'entretien du filtre à charbon actif

**Note :** Le signal de saturation des filtres est visible dans la première minute après l'arrêt de la hotte; il faut réinitialiser les indicateurs de saturation pendant ce temps.

## FONCTIONNEMENT

### Réinitialisation indicateurs saturation filtres:

*Appuyez longuement sur la touche Activation indicateur saturation filtre à charbon actif*

*Note : cette opération doit être effectuée avec la hotte éteinte.*


*Cet indicateur est normalement désactivé: appuyez sur longuement la touche  pour activer la fonction: la touche est éclairée de lumière constante. Pour désactiver la fonction,*

*appuyez longuement sur la touche  : la touche est éclairée de lumière clignotante.*

### Fonctionnement automatique (capteur), connexion avec SNAP®

*Attention ! Le bon fonctionnement de la hotte dépend du «Réglage des paramètres pour le Fonctionnement automatique» (voir paragraphe correspondant)*

### Fonctionnement automatique (capteur)

*Appuyez sur la touche  (la touche est éclairée en blanc). La hotte se met en marche à la vitesse la plus appropriée en fonction des fumées de cuisson détectées par le capteur qui est sur la hotte.*

### Fonctionnement automatique de la hotte avec SNAP®

*Appuyez sur la touche (la touche est éclairée en orange pour indiquer que la hotte peut fonctionner automatiquement avec le SNAP®).*

**Note :** SNAP® est une unité d'aspiration auxiliaire capable de fonctionner conjointement avec la hotte. **Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le SNAP®**

### Réglage des paramètres pour le mode automatique


**Note :** Toutes les opérations de calibration, sélection, contrôle et connexion logique décrite ci-dessous sont possibles avec hotte éteinte (OFF). Le réglage des paramètres est fait régulièrement et automatiquement chaque fois que de la hotte est reconnectée au réseau électrique (par exemple: à la première installation ou après une panne) ou manuellement.

A effectuer lorsque vous remarquez un mauvais fonctionnement de Mode automatique et doit être effectuée lorsque dans la cuisine persistent des conditions environnementales normales.

### Le réglage manuel comprend:

- Calibration de la hotte:
- Sélection de la plaque de cuisson (gaz - induction ou électrique)
- Connexion logique entre la hotte et SNAP® (si en possession de SNAP®).

### Calibration de la hotte

*Appuyez longuement sur la touche , la touche clignote pour indiquer que la calibration a commencé, le processus de calibration va durer environ 5 minutes.*

### Sélection de la plaque de cuisson (gaz - induction ou électrique)

Appuyez longuement et simultanément sur les touches **1** et **2**

*Les touches **1**, **2** et **3\*** commencent à clignoter pour 5 secondes.*

Dans ce délai, appuyez sur: la touche en cas de plaque de cuisson à gaz la touche en cas de plaque de cuisson électrique la touche en cas de plaque de cuisson à induction La touche sélectionnée reste éclairée pour indiquer que la sélection est effectuée, après 10 secondes, la touche clignote brièvement pour indiquer que la sélection effectuée a été enregistrée.

*la touche **1** en cas de plaque de cuisson à gaz*

*la touche **2** en cas de plaque de cuisson électrique*

*la touche **3\*** en cas de plaque de cuisson à induction*

La touche sélectionnée reste éclairée pour indiquer que la sélection est effectuée, après 10 secondes, la touche clignote brièvement pour indiquer que la sélection effectuée a été enregistrée.

### Connexion logique entre la hotte et SNAP (si en possession de SNAP®).

*La connexion entre la hotte et SNAP® est automatique. Vous ne devez effectuer aucun réglage.*

# FUNCTIONNEMENT TÉLÉCOMMANDE

**Attention !** Certaines fonctions de cette télécommande sont activables uniquement avec certains modèles de hottes.


## Programmation de la télécommande :

Appuyer longtemps sur **T2 + T5** dès la première minute où la hotte est sous tension. La programmation sera visible sur la hotte.

## Description des fonctions de la télécommande

- T1.** Touche OFF
- T2.** Touche ON/OFF et réglage de l'intensité de la lumière diffuse
- T3.** Touche de commande de la vitesse (puissance) d'aspiration :
- T4.** Touche ON/OFF lumière du plan de cuisson
- T5.** Touche ON/OFF arrêt retardé de la hotte
- T6.** Touche ON/OFF capteur.
- T7.** Touche de réinitialisation du signal de saturation des filtres.
- L3.** LED témoin de fonctionnement de la télécommande

**Remarque :** effleurer les touches avec une légère pression pour sélectionner les fonctions disponibles.



- T1.** Touche OFF  
Appuyer pour arrêter la hotte
- T2.** Touche ON/OFF et réglage de l'intensité de la lumière diffuse  
Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre la lumière diffuse  
Appuyer plus longtemps pour en régler l'intensité.  
Remarque : L'éclairage à lumière diffuse n'est disponible que sur certains modèles.
- T3.** Touche de commande de la vitesse (puissance) d'aspiration  
Effleurer la touche en partant de n'importe quelle position, en exerçant un mouvement de rotation dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la vitesse d'aspiration.  
La touche est divisée en plusieurs secteurs, il est possible de sélectionner la vitesse souhaitée en appuyant directement sur le secteur correspondant comme suit :
  - T3a :** Vitesse 1 (aspiration basse)
  - T3b :** Vitesse 2 (aspiration moyenne)
  - T3c :** Vitesse 3 (aspiration haute)
  - T3d :** Vitesse 4 (aspiration intensive)
- T4.** Touche ON/OFF lumière du plan de cuisson  
Appuyer pour allumer ou éteindre la lumière d'éclairage du plan de cuisson.
- T5.** Touche ON/OFF arrêt retardé de la hotte.  
Appuyer pour programmer l'arrêt retardé de la hotte en fonction de la vitesse (puissance) d'aspiration qui est activée à ce moment-là :
  - Vitesse 1 (aspiration basse) : 20 minutes
  - Vitesse 2 (aspiration moyenne) : 15 minutes
  - Vitesse 3 (aspiration haute) : 10 minutes
- T6.** Touche ON/OFF capteur.  
Appuyer longtemps pour activer/désactiver le mode avec capteur qui prévoit la gestion de l'aspiration en automatique.  
Remarque : Le capteur n'est disponible que sur certains modèles.
- T7.** Touche de réinitialisation du signal de saturation des filtres.

## FONCTIONNEMENT TÉLÉCOMMANDE


### Entretien de la télécommande

#### Nettoyage de la télécommande

Nettoyer la télécommande à l'aide d'un chiffon humide et d'une solution détergente neutre ne contenant pas de substances abrasives

#### Changement des piles :

- *Ouvrir le logement des piles.*
- *Remplacer les piles usées par 3 piles neuves de 1,5 V type AAA.*  
*Lors de l'installation des piles neuves, il faut respecter les polarités indiquées dans le logement des piles !*
- *Refermer le compartiment des piles.*



#### Elimination des piles

L'élimination des piles doit être réalisée en accord avec toutes les normes et les règles nationales. Ne pas éliminer les piles usées avec les déchets normaux. Les piles doivent être éliminées de façon sûre. Pour de plus amples informations sur les aspects de protection de l'environnement, le recyclage et l'élimination des piles, contacter les bureaux chargés de la récolte différenciée.

### **Nettoyage :**

Pour le nettoyage, utiliser **EXCLUSIVEMENT** un chiffon humidifié avec des détergents liquides neutres. **NE PAS UTILISER D'OUTILS OU D'INSTRUMENTS POUR LE NETTOYAGE !** Éviter l'usage de produits abrasifs, **NE PAS UTILISER D'ALCOOL !**

### **Filtre anti-gras (Fig. 11-12-24-25)**

Il retient les particules de graisse issues de la cuisson. Le filtre doit être nettoyé une fois par mois (ou lorsque le système d'indication de saturation des filtres – si prévu sur le modèle possédé – indique cette nécessité) avec des détergents non agressifs, à la main ou dans le lave-vaisselle à faibles températures et cycle rapide. Le lavage du filtre anti-graisse métallique au lave-vaisselle peut en provoquer la décoloration. Toutefois, les caractéristiques de filtrage ne seront en aucun cas modifiées. Pour démonter le filtre anti-graisse, tirer la poignée de décrochement à ressort.

### **Filtre anti-gras (Fig. 10a-20) *Il retient les particules de graisse issues de la cuisson.***

Le filtre doit être nettoyé une fois par mois (ou lorsque le système d'indication de saturation des filtres – si prévu sur le modèle possédé – indique cette nécessité) avec des détergents non agressifs, à la main ou dans le lave-vaisselle à faibles températures et cycle rapide. Le lavage du filtre anti-graisse métallique au lave-vaisselle peut en provoquer la décoloration. Toutefois, les caractéristiques de filtrage ne seront en aucun cas modifiées. Pour démonter le filtre anti-graisse, tirer la poignée de décrochement à ressort.

### **Filtre à charbon actif (uniquement pour version recyclage) (Fig. 23)**

#### ***Retient les odeurs désagréables de cuisson.***

Le filtre à charbon peut être nettoyé tous les deux mois (ou lorsque le système d'indication de saturation des filtres – si prévu sur le modèle possédé – indique cette nécessité) avec de l'eau chaude et au moyen de détergents appropriés ou dans le lave-vaisselle à 65°C (dans le cas de lavage dans le lave-vaisselle suivre un cycle de lavage complet sans vaisselle à l'intérieur). Enlever l'eau qui excède en faisant attention de ne pas abîmer le filtre, ensuite le mettre dans le four pendant 10 minutes à 100°C pour le sécher définitivement. Remplacer le coussinet tous les 3 ans et chaque fois que le filtre sera abîmé.


### **Remplacement des lampes**

La hotte est dotée d'un système d'éclairage basé sur la technologie LED. Les LEDS garantissent un éclairage optimal, une durée jusqu'à 10 fois supérieures aux ampoules traditionnelles et permettent une épargne de 90% en énergie électrique. Pour le remplacement, s'adresser au service d'assistance technique.

# CUISSISSIMO



ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR VOTRE CUISINE



[www.elica.com](http://www.elica.com)